

DOUBLE FACE 3M



Pour une bonne installation

- Coller uniquement sur des surfaces de mur ou plafond propres et lisses.
- Installer le double face sur le socle, sans son détecteur.
- Appuyer fortement le socle au plafond ou au mur pendant 30 secondes pour une fixation optimale.
- Attendre 24 heures avant de placer le détecteur sur son socle.

Lifebox décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation

LIFEBOX 

LA SÉCURITÉ SERVICES COMPRIS

DOUBLE FACE 3M

**IDÉAL POUR FIXER
TOUT TYPE DE DÉTECTEURS
SANS TROUS NI VIS**

